



VERNICE PLASTICA ANTIBATTERICA CON ECCELLENTI PROPRIETÀ IGIENICHE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA SILVER COMPLEX, IDEALE PER LA VERNICIATURA DI AMBIENTI OSPEDALIERI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice plastica antibatterica con eccellenti proprietà igieniche grazie alla tecnologia Silver Complex, ideale per la verniciatura di ambienti ospedalieri.

CARATTERISTICHE

- Bianco superiore
- Superficie finita opaca
- Ottima copertura
- Disponibile in 4 basi W, P, D e TR
- Ottima lavorabilità e livellamento
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Supporta 5000 cicli di lavaggio 30 giorni dopo l'applicazione
- Elevata resistenza ai lavaggi frequenti e microrganismi.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Viene utilizzato in tutti gli interni, pareti e soffitti nuovi, vecchi e dipinti, precedentemente tinteggiati con vernici a base di cemento, calce, gesso e qualsiasi tipo di spazio interno, camere da letto, servizi igienici, soggiorni, uffici, servizi ecc.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: pennello o rullo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 10-15% con acqua, ad eccezione delle basi D e TR che non sono consigliate da diluire oltre il 5%.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della vernice.
- Riparare tutte le fessure e le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, ecc.
- Successivamente, si consiglia di applicare il liner Macht Tiefgrund Wasser, diluito con acqua 1:1 o il liner Macht Haftgrund diluito in un rapporto 1:3 di acqua.
- Quando si applica il liner, evitare di creare una pellicola, che crea poi problemi nell'incollaggio della vernice al supporto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Diluire Picasso Sil-200 con il 10-15% di acqua, ad eccezione delle basi D e TR che si consiglia di diluire con non più del 5% di acqua.
- Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

- Picasso Sil-200 si applica a pennello oppure a rullo. Il ciclo applicativo prevede almeno l'applicazione di due mani di vernice.
- Il tempo necessario tra le due mani è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmo-

sferiche, della temperatura e dell'umidità.
-Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi.

CONFEZIONAMENTO

- 3 lt, 10 lt

CONSERVAZIONE

-36 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C.
-Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.
-Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

• Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco
• Si raccomanda di non lavare le superfici verniciate fino a 30 giorni dopo l'applicazione.

DATI TECNICI	
Identità del prodotto	
Resina:	Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1:	1,45±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	60%
Grado di diluizione:	10-15%
Viscosità:	110 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani:	24 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l):	≤1
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3):	≤0.05
Capacità di copertura EN ISO 6504-3	≥ 99,5% Classe I
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe I



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us